



Heckservo:

Fährt bei diesen Werten langsam auf Anschlag, meine Frage können diese beiden -1 Werte stimmen?

Wenn ich diese Werte auf 5 stelle funktioniert das Servo

Welche Werte sollten da stehen?

Danke für eure Hilfe

Mfg

Wolfgang