3. Telemetrie-Setup
Über EINSTELLEN, ANZEIGEN im Telemetriemenü auf dem Sender oder der SMART BOX werden die Einstellungen für die Telemetrie aufgerufen

```
RECEIVER 0.01     >
>ALARM VOLT:    3.7V
ALARM TEMP:     65`C
PERIOD:         10ms
SENSOR at CH5:  No
SUMD at CH6:    No
```

- **ALARM VOLT:** Niederspannungswarnung
  Fällt die Empfängerspannung unter die eingestellte Spannung gibt der Sender bzw. die Telemetrie Box pro Sekunde einen Signalton aus. Spannungsbereich 3,5 ~ 5,6 V
- **ALARM TEMP:** Temperatur Warnung
  Steigt die Empfängertemperatur über die eingestellte Temperatur gibt der Sender bzw. die Telemetrie Box pro Sekunde einen Signalton aus. Temperaturbereich 30 ~ 80 °C
- **PERIOD:** Zykluszeit
  Der PPM-Ausgabe-Zyklus des Empfängers kann auf 10 ms und 20 ms geändert werden. Werden nur digitale Servos verwendet empfiehlt sich eine Zykluszeit von 10 ms, in allen anderen Fällen müssen 20 ms eingestellt werden.
- **SENSOR at CH5**
  „Ja“: Kanal wird als Eingang für Telemetriesensoren verwendet.
  „NEIN“: Kanal wird als PPM Ausgang verwendet.
- **SUMD at CH6**
  „Ja“: Empfänger gibt Kanal-Daten als SUMD Format aus.
  „NEIN“: Kanal gibt PPM Signal aus.

4. RX FREE MIXER

Um das Menü RX FREE MIXER zu erreichen rufen Sie „EINSTELLUNGEN, ANZEIGEN“ aus dem Telemtriemenü auf und drücken dann die „►“-Taste.

```
RX FREE MIXER     <
>MIXER:           1
MASTER CH:        0
SLAVE CH:         0
TRIM:             0%
TRAVEL-:       +100%
TRAVEL+:       +100%
```

ACHTUNG!

Wenn die Mischer bereits in den Sender Mischermenüs programmiert sind, brauchen Sie „RX FREE MIXER“ nicht mehr zu benutzen